

sharkoon

M25

ATX PC CASE



Instrukcja


SPIS TREŚCI

1. Instalacja oprogramowania	3
2. Oprogramowanie	3
3. FAQ – Często zadawane pytania	6



1. Instalacja oprogramowania (tylko Windows PC)

1. [Pobierz oprogramowanie dźwięku 7.1 przedłużacz z naszej strony internetowej www.sharkoon.com](http://www.sharkoon.com).
2. Kliknij aby włączyć aplikację "7.1-Sound-Extension Setup".
3. Postępuj zgodnie z instrukcją w instalacji.
4. Na końcu kliknij na przycisk "Finish" aby zakończyć.



2. Oprogramowanie


Oprogramowanie pozwala m.in. na:

- Tworzenie, zapisywanie i ładowanie czterech indywidualnych ustawień Equalizera (korektora dźwięku)
- Zastosowanie czterech programowalnych efektów
- Wzmocnienie mikrofonu
- Wirtualny dźwięk 7.1 z konfiguracją

Uwagi:

Prawy klawisz myszy na ikonce 7.1-Sound-Extension na pasku zadań pozwala zmienić język "Language" na inny niż początkowy. Tak samo można zmieniać skóry w "Skins" aby dodać więcej jasności lub ciemności dookoła menu. Zmiany są wprowadzane od razu. Restart komputera lub ponowna instalacja oprogramowania nie są potrzebne. Otwórz oprogramowanie przez podobne kliknięcie na przycisk 7.1-Sound-Extension na pasku zadań.





A Zapisz, Otwórz, O nas

B Aktywacja/Deaktywacja urządzenia

C Equalizer (on/off [włącz/wyłącz])

D 3D (on/off [włącz/wyłącz])

E Reset

F Profile 1 - 4

G Wirtualne 7.1

H Mikrofon

I Efekt


J Equalizer

A Zapisz, Otwórz, O nas

“Zapisz” pozwala zapisać obecną konfigurację na dysku twardy. “Otwórz” pozwala załadować jakiś inny profil. Wszystkie cztery profile są zapisywane, tak samo jak efekty, ustawienia mikrofonu oraz ustawienia 7.1.

Aby zapisać konfigurację, postępuj następująco:

- Kliknij “Zapisz”. Pojawi się nowe okienko.
- Wybierz w jakim katalogu chcesz zapisać plik oraz wpisz jego nazwę.
- Kliknij “Zapisz”. Plik został zapisany.



Aby załadować konfigurację, postępuj następująco:

- Kliknij "Otwórz". Pojawi się nowe okno.
- Wybierz katalog i plik oraz następnie kliknij "Otwórz".
- Konfiguracja została zapisana.

Przez te wymienione kroki możemy zapisywać i otwierać różne konfiguracje. Okno "O nas" pokazuje informacje o aktualnej wersji programu.

B Włączenie / Wyłączenie urządzenia

Zestaw X-Rest pokazuje status urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone to pojawi się czerwony tekst, że 7.1-Sound-Extension nie został wykryty. **W tym przypadku należy sprawdzić połączenie USB na płycie głównej.** Urządzenie aktywne na zielono oznacza, że urządzenie zostało wykryte i jest gotowe do użytku.

C EQ (on/off)

Kliknij tutaj jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć Equalizer. Kiedy Equalizer jest włączony, to pole się świeci na niebiesko.

D 3D (an/aus)

Kliknij tutaj jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć efekty 3D. Kiedy efekt 3D jest włączony to pole się świeci na niebiesko.

E Reset

Kliknij tutaj jeśli chcesz zresetować ustawienia equalizera i przejść do ustawień standardowych w tym profilu.

F Profile 1 - 4

Wybierz swój profil tutaj. Zmiana zachodzi zawsze po wybraniu profilu.

Dostosuj dźwięk za pomocą 5-rolkowego equalizera. Aby to zrobić musisz przesuwając suwaki myszką w górę lub w dół. Dostępne pasma przenoszenia to: 60, 300, 1200, 3600 oraz 12000 Hz.



G Wirtualne 7.1

Pod "Wirtualne 7.1" każdy z ośmiu wirtualnych głośników może być indywidualnie przestawiany. Aby to zrobić, trzeba na niego kliknąć i przytrzymać klawisz myszki oraz przesunąć na odpowiednią pozycję.

Aby przetestować ustawienia pokoju, można obrócić daną konfigurację w lewo lub w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara. Aby to zrobić trzeba kliknąć w strzałkę nad rysunkiem. Odgrywana muzyka lub efekty dźwiękowe, które są odgrywane są także korygowane na podstawie danych ustawień. Kliknij przycisk Reset aby przywrócić ustawienia standardowe.



H Mikrofon

W menu mikrofonu można zmieniać czułość mikrofonu aż do 100 maksymalnie. Efekt Wzmocnienie daje podgłośnienie sygnału. Kliknij Wycisz aby wyciszyć mikrofon.



I Efekty

Można ustawiać efekty do 4 różnych profili. Możliwe ustawienia to:

- Brak efektu
- Teatr
- Łazienka
- Salon
- Korytarz



J Equalizer

Kliknij w to pole, aby odpalić menu z Equalizerem.

3. FAQ – Często zadawane pytania

Głośność jest za niska

Jeżeli głośność wydaje Ci się za niska, to sprawdź ustawienia dźwięku w systemie operacyjnym i ustaw tam głośność ogólną na wyższą.

Mikrofon jest za cichy

Kliknij podwójnie na ikonkę 7.1-Sound-Extension w pasku zadań i następnie na mikrofon. Używając myszki przesunij suwak, tak aby wyregulować głośność mikrofonu. Można także użyć funkcji wzmocnienia.



Zastrzeżenia prawne:

Za potencjalną utratę danych, szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi produktu, firma SHARKOON nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wszystkie wymienione produkty i opisy są znakami towarowymi i /lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów i są zaakceptowane jako chronione. W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Krajowe specyfikacje produktów poszczególnych regionów mogą się różnić od siebie. Wszelkie prawa dołączonego oprogramowania należą do odpowiednich właścicieli. Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy zapoznać się z warunkami licencji producenta. Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub przy użyciu innych środków technicznych. Naruszenia doprowadzi do wyrównania. Wszelkie prawa są zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub użytkowego patentu. Sposób dostawy i modyfikacje techniczne są zastrzeżone.

Utylizacja zużytego produktu:

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu.



Symbol przekreślonego śmietnika na kółkach dołączony do produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/EU w sprawie elektroniki. Należy zapoznać się z krajowym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego używanego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

SHARKOON Technologies GmbH

Siemensstraße 38

35440 Linden

Germany

© SHARKOON Technologies 2016

info@sharkoon.com

www.sharkoon.com

