



Media Reader IV USB 3.0



Anleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Eigenschaften	3
2. Spezifikationen	3
2.1. Unterstützte Formate	3
2.2. Allgemein	3
2.3. Systemvoraussetzungen	4
3. Verpackungsinhalt	4
4. Installation	4

Verehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf Ihres neuen SHARKOON-Produktes. Um eine lange Lebensdauer und volle Funktionalität des Produktes zu gewährleisten, empfehlen wir, diese Anleitung eingehend zu lesen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Produkt!

SHARKOON Technologies
www.sharkoon.com

1. Eigenschaften

- Interner Kartenleser mit USB-3.0-Buchse
- Metallgehäuse
- Einbau wahlweise in einen 3,5"- oder 5,25"-Einbauschacht
- Fünf Kartenschächte, erlaubt Kopie der Daten von Karte zu Karte
- 4-pol. IDE-Stecker zur Stromversorgung, interner USB-3.0-Stecker (19-pol.)

2. Spezifikationen

2.1. Unterstützte Kartenformate

CF Elite Pro:	✓	MS-PRO:	✓
CF Pro:	✓	MS-PRO Duo:	✓
CF Pro II:	✓	MS-PRO Duo-Gaming:	✓
CF1:	✓	MS-PRO Duo-PSP:	✓
CF2:	✓	MS-PRO Magic Gate:	✓
Extreme CF:	✓	RS MMC:	✓ (Adapter benötigt)
Extreme III CF:	✓	RS MMC-Max:	✓ (Adapter benötigt)
HS CF:	✓	RS MMC-Pleomax:	✓ (Adapter benötigt)
HS-MMC:	✓	RS MMC-Speed:	✓ (Adapter benötigt)
HS-MS-PRO Duo:	✓	SD:	✓
HS-MS-PRO Magic Gate:	✓	SDC:	✓
Magicstor:	✓	SD-Extreme III:	✓
Mini SD:	✓	SDHC:	✓
Mini SD-Pleomax:	✓ (Adapter benötigt)	SD-Max:	✓
Mini SD-Pro:	✓ (Adapter benötigt)	SD-Pleomax:	✓
MMC:	✓ (Adapter benötigt)	SD-Pro:	✓
MMC Mobile:	✓	SD-Pro C:	✓
MMC Mobile-Pocketnet:	✓	SD-Super:	✓
MMC Mobile-Pro C:	✓	SD-Turbo:	✓
MMC Plus:	✓	SD-Ultra	✓
MMC Pro:	✓	SD-Ultra II:	✓
MMC-Pleomax:	✓	SD-Ultra II Plus:	✓
MMC-Plus Turbo:	✓	SD-Ultra X:	✓
MS:	✓	T-Flash (Micro SD):	✓
MS-DUO:	✓	Ultra II CF:	✓
MS-DUO Magic Gate:	✓	XD:	✓
MS-Magic Gate:	✓	XS CF:	✓



2.2. Allgemein

Typ:	Intern
Max. Übertragungsrate:	5 Gbit/s
Anschluss:	Interner USB-3.0-Stecker (19-pol.)
Kabellänge:	50 cm
Chip:	Realtek RTS5301
Gewicht inkl. Kabel:	254 g
Abmessungen (L x B x H):	120 x 101 x 25 mm

2.3 Systemvoraussetzungen

- Gehäuse mit freiem internen 3,5"- oder 5,25"- Einbauschacht
- Freie USB-3.0-Buchse (19-pol.) auf dem Mainboard
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8/10

3. Verpackungsinhalt

- Media Reader IV USB 3.0
- 5,25"-Montagerahmen
- Montageschrauben
- Anleitung

Hinweis:

Sollte eines der oben aufgeführten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte unverzüglich per E-Mail an unseren Kundenservice:

support@sharkoon.com (Deutschland und Europa)

support@sharkoon.com.tw (International)

4. Installation

Der Media Reader IV USB 3.0 kann wahlweise in einem 3,5"- oder einem 5,25"-Einbauschacht montiert werden. Für die Installation in einem 3,5"-Einbauschacht muss der vormontierte Montagerahmen vom Kartenleser abgeschraubt werden.

1. Schalten Sie Ihren PC aus und trennen Sie die Stromzufuhr.
2. Öffnen Sie das PC-Gehäuse.
3. Entfernen Sie die entsprechende Frontblende und schieben den Kartenleser in den Einbauschacht.
4. Verschrauben Sie den Kartenleser mit den mitgelieferten Schrauben von beiden Seiten im Einbauschacht.
5. Verbinden Sie den internen USB-3.0-Stecker (19-pol.) mit dem Mainboard. Weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch Ihres Mainboards. Verbinden Sie den 4-pol. IDE-Stecker mit dem Netzteil.
6. Schließen Sie das PC-Gehäuse, verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil und starten Sie Ihren PC.

Die benötigten Treiber werden automatisch installiert, anschließend kann das Gerät verwendet werden.

Hinweis:

Der Media Reader IV USB 3.0 besitzt eine Hot-Swap-Unterstützung. Speicherkarten können zu jeder Zeit eingesteckt oder entfernt werden. Darüber hinaus können Daten zwischen Speicherkarten in jedwedem Slot ausgetauscht werden. Um den Verlust von Daten vorzubeugen, entfernen Sie keine Speicherkarten während eines Lese- oder Schreibprozesses.



Rechtliche Hinweise:

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt SHARKOON keine Haftung. Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von SHARKOONs Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch etwaige Lizenzbestimmungen des Herstellers. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes:

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.



Beindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

SHARKOON Technologies GmbH

Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© SHARKOON Technologies 2016
info@sharkoon.com
www.sharkoon.com

